## Проблема с воспроизведение видео с вызывной панели

Если вы подключили вызывную панель к видеодомофону и у вас не воспроизводится видео (при условии что подключение произведено правильно) необходимо сделать следующее.

## Первый способ:

1. Зайдите в главное меню видео домофона



2. Далее перейдите в пункт «Система» - «О системе»



3. Далее выберите пункт «Перезагрузка»

Версия прошивки:	AHD-V2.0.3.8
Версия ЦП:	MCU-V0_0_18
Дата релиза:	2018-10-23
Перезагрузка	Ок
MicroSD	3591MB / 3839MB
Формат карты	Ок

## 4. И подтвердите выбор, нажав на кнопку «Да»

The Tensor	
Версия прошивки: АНD-V2.0.3.8	
Версия L <mark>Сообщение</mark>	
Дата рел	~ 1
Перезаг	4
MicroSD <u>Aa</u> Het	ИВ
Формат карты	

После перезагрузки видео домофона, видео с вызывной панели должно быть в нужном формате и корректно отображаться.

## Второй способ:

1. Нажмите на кнопку «Просмотр»



2. Далее нажмите на кнопку «Интерком» 年, у вас появится дополнительное окно с функционалом.



3. Выберите кнопку «**R**». Данная кнопка позволяет переключать форматы видео сигнала на **сувс-Р**. Пролистывая различные форматы видео сигнала, у вас появится видео с вызывной панели.